

CODES CARROSSERIE STANDARDS NORMALISES

CODES DESIGNATION

- B0000** : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM
- B0001** : Contrôle de déploiement frontal de l'étape 1 du conducteur (panne secondaire)
- B0002** : Contrôle de déploiement frontal de l'étape 2 du conducteur (panne secondaire)
- B0003** : Contrôle de déploiement frontal de l'étape 3 du conducteur (panne secondaire)
- B0004** : Contrôle de déploiement de la genouillère du conducteur (panne secondaire)
- B0005** : Commande de déploiement de la colonne de direction pliable (panne secondaire)
- B0006** : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM
- B0007** : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM
- B0008** : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM
- B0009** : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM
- B0010** : Commande de déploiement frontale de niveau 1 du passager (panne secondaire)
- B0011** : Commande de déploiement frontale de niveau 2 du passager (panne secondaire)
- B0012** : Commande de déploiement frontale de niveau 3 du passager (panne secondaire)
- B0013** : Commande de déploiement de la genouillère du passager (panne secondaire)
- B0014** : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM
- B0015** : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM
- B0016** : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM
- B0017** : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM
- B0018** : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM
- B0019** : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM
- B0020** : Commande de déploiement d'airbag latéral gauche (panne secondaire)
- B0021** : Commande de déploiement du rideau gauche 1 (défaut secondaire)
- B0022** : Contrôle de déploiement du rideau gauche 2 (défaut secondaire)
- B0023** : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM
- B0024** : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM
- B0025** : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM
- B0026** : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM
- B0027** : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM
- B0028** : Commande de déploiement de l'airbag latéral droit (panne secondaire)
- B0029** : Contrôle de déploiement du rideau droit 1 (défaut secondaire)
- B0030** : Commande de déploiement d'airbag latéral gauche de deuxième rangée (panne secondaire)
- B0031** : Commande de déploiement de l'étage 1 frontal gauche de la deuxième rangée (défaut secondaire)
- B0032** : Commande de déploiement de l'étage 2 frontal gauche de la deuxième rangée (défaut secondaire)
- B0033** : Commande de déploiement de l'étape 3 frontale gauche de la deuxième rangée (défaut secondaire)
- B0034** : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM
- B0035** : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM
- B0036** : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM
- B0037** : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM
- B0038** : Commande de déploiement d'airbag latéral droit de deuxième rangée (panne secondaire)
- B0039** : Commande de déploiement de l'étape 1 frontale droite de la deuxième rangée (panne secondaire)
- B0040** : Commande de déploiement d'airbag latéral gauche de troisième rangée (panne secondaire)
- B0041** : Commande de déploiement de l'étage 1 frontal gauche de la troisième rangée (défaut secondaire)
- B0042** : Commande de déploiement de l'étage 2 frontal gauche de la troisième rangée (défaut secondaire)
- B0043** : Commande de déploiement de l'étage 3 frontal gauche de la troisième rangée (défaut secondaire)
- B0044** : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM
- B0045** : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM

B0046 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM

B0047 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM

B0048 : Commande de déploiement d'airbag latéral droit de troisième rangée (panne secondaire)

B0049 : Commande de déploiement de l'étape 1 frontale droite de la troisième rangée (défaut secondaire)

B0050 : Capteur de ceinture de sécurité du conducteur (panne secondaire)

B0051 : Capteur de ceinture de sécurité centrale de première rangée (panne secondaire)

B0052 : Capteur de ceinture de sécurité passager (panne secondaire)

B0053 : Capteur de ceinture de sécurité gauche de deuxième rangée (panne secondaire)

B0054 : Capteur de ceinture de sécurité centrale de deuxième rangée (panne secondaire)

B0055 : Capteur de ceinture de sécurité droite de deuxième rangée (panne secondaire)

B0056 : Capteur de ceinture de sécurité gauche de troisième rangée (panne secondaire)

B0057 : Capteur de ceinture de sécurité centrale de troisième rangée (panne secondaire)

B0058 : Capteur de ceinture de sécurité droite de troisième rangée (panne secondaire)

B0059 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM

B0060 : Capteur de tension de ceinture de sécurité du conducteur (panne secondaire)

B0061 : Capteur de tension de ceinture de sécurité passager (panne secondaire)

B0062 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM

B0063 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM

B0064 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM

B0065 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM

B0066 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM

B0067 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM

B0068 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM

B0069 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM

B0070 : Commande de déploiement du prétensionneur de ceinture de sécurité du conducteur « A » (panne secondaire)

B0071 : Commande de déploiement du prétensionneur de ceinture de sécurité centrale de première rangée (panne secondaire)

B0072 : Commande de déploiement du prétensionneur de ceinture de sécurité du passager « A » (panne secondaire)

B0073 : Commande de déploiement du prétensionneur de ceinture de sécurité gauche de deuxième rangée (panne secondaire)

B0074 : Commande de déploiement du prétensionneur de ceinture de sécurité centrale de deuxième rangée (panne secondaire)

B0075 : Commande de déploiement du prétensionneur de ceinture de sécurité droite de deuxième rangée (panne secondaire)

B0076 : Commande de déploiement du prétensionneur de ceinture de sécurité gauche de troisième rangée (panne secondaire)

B0077 : Commande de déploiement du prétensionneur de ceinture de sécurité centrale de troisième rangée (panne secondaire)

B0078 : Commande de déploiement du prétensionneur de ceinture de sécurité droite de troisième rangée (panne secondaire)

B0079 : Commande de déploiement du prétensionneur de ceinture de sécurité du conducteur « B » (panne secondaire)

B0080 : Commande de déploiement du limiteur de charge de la ceinture de sécurité du conducteur (panne secondaire)

B0081 : Commande de déploiement du limiteur de charge de la ceinture de sécurité centrale de première rangée (panne secondaire)

B0082 : Commande de déploiement du limiteur de charge de ceinture de sécurité du passager (panne secondaire)

B0083 : Commande de déploiement du limiteur de charge de ceinture de sécurité gauche de deuxième rangée

(panne secondaire)

B0084 : Commande de déploiement du limiteur de charge de ceinture de sécurité centrale de deuxième rangée
(panne secondaire)

B0085 : Commande de déploiement du limiteur de charge de la ceinture de sécurité droite de la deuxième rangée
(panne secondaire)

B0086 : Commande de déploiement du limiteur de charge de ceinture de sécurité gauche de troisième rangée
(panne secondaire)

B0087 : Commande de déploiement du limiteur de charge de ceinture de sécurité centrale de troisième rangée
(panne secondaire)

B0088 : Commande de déploiement du limiteur de charge de ceinture de sécurité droite de troisième rangée (panne
secondaire)

B0089 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM

B0090 : Capteur de retenue frontale gauche (panne secondaire)

B0091 : Capteur de retenue du côté gauche 1 (panne secondaire)

B0092 : Capteur de retenue du côté gauche 2 (panne secondaire)

B0093 : Capteur de retenue du côté gauche 3 (panne secondaire)

B0094 : Capteur de retenue frontale centrale (panne secondaire)

B0095 : Capteur de retenue frontale droite (panne secondaire)

B0096 : Capteur de retenue du côté droit 1 (panne secondaire)

B0097 : Capteur de retenue du côté droit 2 (panne secondaire)

B0098 : Capteur de retenue du côté droit 3 (panne secondaire)

B0099 : Capteur de retournement (panne secondaire)

B0100 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM et Toyota

B0101 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM et Toyota

B0102 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM et Toyota

B0103 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM et Toyota

B0104 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM

B0105 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM et Toyota

B0106 : Code inexistant pour le groupe VW Pour Toyota

B0107 : Code inexistant pour le groupe VW Pour Toyota

B0108 : Code inexistant pour le groupe VW Pour Toyota

B0109 : Code inexistant

B0110 : Code inexistant pour le groupe VW Pour Toyota

.....à.....

B0113 : Code inexistant pour le groupe VW Pour Toyota

B0114 : Code inexistant

B0115 : Code inexistant pour le groupe VW Pour Toyota

.....à.....

B0118 : Code inexistant pour le groupe VW Pour Toyota

B0119 : Code inexistant

B0120 : Code inexistant

B0121 : Code inexistant pour le groupe VW Pour Toyota

B0122 : Code inexistant pour le groupe VW Pour Toyota

B0123 : Code inexistant

B0124 : Code inexistant

B0125 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM

B0126 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM et Toyota

B0127 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM et Toyota

B0128 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM

B0129 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM

B0130 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM et Toyota

.....à.....

B0133 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM et Toyota

B0134 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM

B0135 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM et Toyota

.....à.....

B0138 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM et Toyota

B0139 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM

.....à.....

B0156 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM

B0157 : Code inexistant

B0158 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM

.....à.....

B0523 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM

B0524 : Code inexistant

B0525 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM

.....à.....

B0951 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM

B0952 : Code inexistant

.....à.....

B0999 : Code inexistant