

CODES COMMUNICATION STANDARDS

CODES DESIGNATION

- U0000** : Code inexistant
- U0001** : Bus de communication CAN haut débit
- U0002** : Performances du bus de communication CAN haut débit
- U0003** : Bus de communication CAN haut débit (+) Ouvert
- U0004** : Bus de communication CAN haut débit (+) Faible
- U0005** : Bus de communication CAN haut débit (+) Haut
- U0006** : Bus de communication CAN haut débit (-) Ouvert
- U0007** : Bus de communication CAN haut débit (-) Faible
- U0008** : Bus de communication CAN haut débit (-) Haut
- U0009** : Bus de communication CAN haut débit (-) court-circuité vers le bus (+)
- U0010** : Bus de communication CAN à débit moyen
- U0011** : Performances du bus de communication CAN à débit moyen
- U0012** : Bus de communication CAN à débit moyen (+) Ouvert
- U0013** : Bus de communication CAN à débit moyen (+) Faible
- U0014** : Bus de communication CAN à débit moyen (+) Élevé
- U0015** : Bus de communication CAN à débit moyen (-) Ouvert
- U0016** : Bus de communication CAN à débit moyene (-) Faible
- U0017** : Bus de communication CAN à débit moyen (-) Élevé
- U0018** : Bus de communication CAN à débit moyen (-) court-circuité vers le bus (+)
- U0019** : Bus de communication CAN à débit moyen
- U0020** : Performances du bus de communication CAN à bas débit
- U0021** : Bus de communication CAN à bas débit (+) Ouvert
- U0022** : Bus de communication CAN à bas débit (+) Faible
- U0023** : Bus de communication CAN à bas débit (+) Haut
- U0024** : Bus de communication CAN à bas débit (-) Ouvert
- U0025** : Bus de communication CAN à bas débit (-) Faible
- U0026** : Bus de communication CAN à bas débit (-) Haut
- U0027** : Bus de communication CAN à bas débit (-) court-circuité vers le bus (+)
- U0028** : Bus de communication du véhicule A
- U0029** : Bus de communication du véhicule A Performance
- U0030** : Bus de communication véhicule A (+) Ouvert
- U0031** : Bus de communication véhicule A (+) Faible
- U0032** : Bus de communication véhicule A (+) Haut
- U0033** : Bus de communication véhicule A (-) Ouvert
- U0034** : Bus de communication véhicule A (-) Faible
- U0035** : Bus de communication véhicule A (-) Haut
- U0036** : Bus de communication du véhicule A (-) court-circuité au bus A (+)
- U0037** : Bus de communication du véhicule B
- U0038** : Bus de communication du véhicule B Performance
- U0039** : Bus de communication véhicule B (+) Ouvert
- U0040** : Bus de communication véhicule B (+) Faible
- U0041** : Bus de communication véhicule B (+) Haut
- U0042** : Bus de communication véhicule B (-) Ouvert
- U0043** : Bus de communication véhicule B (-) Faible
- U0044** : Bus de communication véhicule B (-) Haut
- U0045** : Bus de communication du véhicule B (-) court-circuité au bus B (+)

U0046 : Bus de communication du véhicule C
U0047 : Bus de communication du véhicule C Performance
U0048 : Bus de communication véhicule C (+) Ouvert
U0049 : Bus de communication véhicule C (+) Faible
U0050 : Bus de communication véhicule C (+) Haut
U0051 : Bus de communication véhicule C (-) Ouvert
U0052 : Bus de communication véhicule C (-) Faible
U0053 : Bus de communication véhicule C (-) Haut
U0054 : Bus de communication du véhicule C (-) court-circuité au bus C (+)
U0055 : Bus de communication du véhicule D
U0056 : Bus de communication du véhicule D Performance
U0057 : Bus de communication véhicule D (+) Ouvert
U0058 : Bus de communication véhicule D (+) Faible
U0059 : Bus de communication véhicule D (+) Haut
U0060 : Bus de communication véhicule D (-) Ouvert
U0061 : Bus de communication véhicule D (-) Faible
U0062 : Bus de communication véhicule D (-) Haut
U0063 : Bus de communication du véhicule D (-) court-circuité au bus D (+)
U0064 : Bus de communication du véhicule E
U0065 : Bus de communication du véhicule E Performance
U0066 : Bus de communication véhicule E (+) Ouvert
U0067 : Bus de communication véhicule E (+) Faible
U0068 : Bus de communication véhicule E (+) Haut
U0069 : Bus de communication véhicule E (-) Ouvert
U0070 : Bus de communication véhicule E (-) Faible
U0071 : Bus de communication véhicule E (-) Haut
U0072 : Bus de communication du véhicule E (-) court-circuité au bus E (+)
U0073 : Bus de communication du module de commande « A » désactivé
U0074 : Bus de communication du module de commande « B » désactivé
U0075 : Code inexistant
.....à.....
U0079 : Code inexistant
U0080 : Bus de données F du réseau de véhicules (VAN)
U0081 : Bus de données F du réseau de véhicules (VAN) Problème de performance
U0082 : Bus de données F du réseau de véhicules (VAN) (+) Circuit ouvert
U0083 : Bus de données F du réseau de véhicules (VAN) (+) Tension faible
U0084 : Bus de données F du réseau de véhicules (VAN) (+) Tension haute
U0085 : Bus de données F du réseau de véhicules (VAN) (-) Circuit ouvert
U0086 : Bus de données F du réseau de véhicules (VAN) (-) Tension faible
U0087 : Bus de données F du réseau de véhicules (VAN) (-) Tension haute
U0088 : Bus de données F du réseau de véhicules (VAN) (-) Court-circuité vers le bus de données F (+)
U0089 : Code inexistant
.....à.....
U0099 : Code inexistant
U0100 : Perte de communication avec ECM/PCM "A"
U0101 : Perte de communication avec TCM
U0102 : Perte de communication avec le module de contrôle du boîtier de transfert
U0103 : Perte de communication avec le module de commande de changement de vitesse "A"
U0104 : Perte de communication avec le module de régulateur de vitesse

U0105 : Perte de communication avec le module de commande d'injecteur de carburant
U0106 : Perte de communication avec le module de commande de bougie de préchauffage
U0107 : Perte de communication avec le module de commande de l'actionneur d'accélérateur
U0108 : Perte de communication avec le module de commande de carburant alternatif
U0109 : Perte de communication avec le module de commande de pompe à carburant
U0110 : Perte de communication avec le module de commande du moteur d'entraînement "A"
U0111 : Perte de communication avec le module de contrôle de l'énergie de la batterie "A"
U0112 : Perte de communication avec le module de contrôle de l'énergie de la batterie "B"
U0113 : Perte de communication avec les informations de contrôle critique des émissions
U0114 : Perte de communication avec le module de commande d'embrayage à quatre roues motrices
U0115 : Perte de communication avec ECM/PCM "B"
U0116 : Perte de communication avec le module de contrôle de la température du liquide de refroidissement
U0117 : Perte de communication avec le module de commande de prise de force
U0118 : Perte de communication avec le module de commande d'additif de carburant
U0119 : Perte de communication avec le module de commande de pile à combustible
U0120 : Perte de communication avec le module de commande de démarreur/générateur
U0121 : Perte de communication avec le module de commande du système de freinage antiblocage (ABS)
U0122 : Perte de communication avec le module de contrôle de la dynamique du véhicule
U0123 : Perte de communication avec le module de capteur de taux de lacet
U0124 : Perte de communication avec le module de capteur d'accélération latérale
U0125 : Perte de communication avec le module de capteur d'accélération multiaxes
U0126 : Perte de communication avec le module de capteur d'angle de braquage
U0127 : Perte de communication avec le module de surveillance de la pression des pneus
U0128 : Perte de communication avec le module de commande de frein de stationnement
U0129 : Perte de communication avec le module de commande du système de freinage
U0130 : Perte de communication avec le module de contrôle de l'effort de direction
U0131 : Perte de communication avec le module de commande de direction assistée
U0132 : Perte de communication avec le module de commande de suspension "A"
U0133 : Perte de communication avec le module de contrôle de roulis actif
U0134 : Perte de communication avec le module de commande de direction assistée arrière
U0135 : Perte de communication avec le module de commande différentiel avant
U0136 : Perte de communication avec le module de commande de différentiel arrière
U0137 : Perte de communication avec le module de commande de frein de remorque
U0138 : Perte de communication avec le module de contrôle tout terrain
U0139 : Perte de communication avec le module de commande de suspension "B"
U0140 : Perte de communication avec le module de contrôle du corps
U0141 : Perte de communication avec le module de commande de carrosserie "A"
U0142 : Perte de communication avec le module de commande de carrosserie "B"
U0143 : Perte de communication avec le module de commande de carrosserie "C"
U0144 : Perte de communication avec le module de commande de carrosserie "D"
U0145 : Perte de communication avec le module de commande de carrosserie "E"
U0146 : Perte de communication avec la passerelle (Gateway) "A"
U0147 : Perte de communication avec la passerelle (Gateway) "B"
U0148 : Perte de communication avec la passerelle (Gateway) "C"
U0149 : Perte de communication avec la passerelle (Gateway) "D"
U0150 : Perte de communication avec la passerelle (Gateway) "E"
U0151 : Perte de communication avec le module de contrôle des contraintes
U0152 : Perte de communication avec le module de commande de retenue latérale gauche
U0153 : Perte de communication avec le module de commande des dispositifs de retenue latéraux droit

U0154 : Perte de communication avec le module de système de classification des occupants de contraintes

U0155 : Perte de communication avec le module de commande du tableau de bord (IPC)

U0156 : Perte de communication avec le centre d'information "A"

U0157 : Perte de communication avec le centre d'information "B"

U0158 : Perte de communication avec l'affichage tête haute

U0159 : Perte de communication avec le module de commande d'aide au stationnement "A"

U0160 : Perte de communication avec le module de commande d'alerte sonore

U0161 : Perte de communication avec le module de boussole

U0162 : Perte de communication avec le module d'affichage de navigation

U0163 : Perte de communication avec le module de contrôle de navigation

U0164 : Perte de communication avec le module de commande CVC

U0165 : Perte de communication avec le module de commande HVAC arrière

U0166 : Perte de communication avec le module de commande de chauffage auxiliaire

U0167 : Perte de communication avec le module de commande de l'antidémarrage du véhicule

U0168 : Perte de communication avec le module de contrôle de sécurité du véhicule

U0169 : Perte de communication avec le module de commande de toit ouvrant

U0170 : Perte de communication avec le « Capteur du système de retenue A »

U0171 : Perte de communication avec le « Capteur du système de retenue B »

U0172 : Perte de communication avec le « Capteur du système de retenue C »

U0173 : Perte de communication avec le « Capteur du système de retenue D »

U0174 : Perte de communication avec le « Capteur du système de retenue E »

U0175 : Perte de communication avec le « Capteur du système de retenue F »

U0176 : Perte de communication avec le « Capteur du système de retenue G »

U0177 : Perte de communication avec le « Capteur du système de retenue H »

U0178 : Perte de communication avec le « Capteur du système de retenue I »

U0179 : Perte de communication avec le « Capteur du système de retenue J »

U0180 : Perte de communication avec le module de commande d'éclairage automatique

U0181 : Perte de communication avec le module de commande de nivellement des phares

U0182 : Perte de communication avec le module de commande d'éclairage avant

U0183 : Perte de communication avec le module de commande d'éclairage arrière « A »

U0184 : Perte de communication avec la radio

U0185 : Perte de communication avec le module de commande d'antenne

U0186 : Perte de communication avec l'amplificateur audio "A"

U0187 : Perte de communication avec le module lecteur/changeur de disque numérique « A »

U0188 : Perte de communication avec le module lecteur/changeur de disque numérique « B »

U0189 : Perte de communication avec le module lecteur/changeur de disque numérique « C »

U0190 : Perte de communication avec le module lecteur/changeur de disque numérique « D »

U0191 : Perte de communication avec la télévision

U0192 : Perte de communication avec un ordinateur personnel

U0193 : Perte de communication avec le "Module de contrôle audio numérique A"

U0194 : Perte de communication avec le "Module de contrôle audio numérique B"

U0195 : Perte de communication avec le module récepteur de divertissement par abonnement

U0196 : Perte de communication avec le module de commande de divertissement arrière « A »

U0197 : Perte de communication avec le module de commande téléphonique

U0198 : Perte de communication avec le module de commande télématique

U0199 : Perte de communication avec le "Module de commande de porte A"

U0200 : Perte de communication avec le "Module de commande de porte B"

U0201 : Perte de communication avec le "Module de commande de porte C"

U0202 : Perte de communication avec le "Module de commande de porte D"

U0203 : Perte de communication avec le "Module de commande de porte E"
U0204 : Perte de communication avec le "Module de commande de porte F"
U0205 : Perte de communication avec le "Module de commande de porte G"
U0206 : Perte de communication avec le module de commande à dessus rabattable
U0207 : Perte de communication avec le module de commande de toit mobile
U0208 : Perte de communication avec le "module de commande de siège A"
U0209 : Perte de communication avec le "module de commande de siège B"
U0210 : Perte de communication avec le "module de commande de siège C"
U0211 : Perte de communication avec le "module de commande de siège D"
U0212 : Perte de communication avec le module de commande de colonne de direction
U0213 : Perte de communication avec le module de commande de miroir
U0214 : Perte de communication avec l'activation de la fonction à distance
U0215 : Perte de communication avec "Interrupteur de porte A"
U0216 : Perte de communication avec "Interrupteur de porte B"
U0217 : Perte de communication avec "Interrupteur de porte C"
U0218 : Perte de communication avec "Interrupteur de porte D"
U0219 : Perte de communication avec "Interrupteur de porte E"
U0220 : Perte de communication avec "Interrupteur de porte F"
U0221 : Perte de communication avec "Interrupteur de porte G"
U0222 : Perte de communication avec "Moteur de fenêtre de porte A"
U0223 : Perte de communication avec "Moteur de fenêtre de porte B"
U0224 : Perte de communication avec "Moteur de fenêtre de porte C"
U0225 : Perte de communication avec "Moteur de fenêtre de porte D"
U0226 : Perte de communication avec "Moteur de fenêtre de porte E"
U0227 : Perte de communication avec "Moteur de fenêtre de porte F"
U0228 : Perte de communication avec "Moteur de fenêtre de porte G"
U0229 : Perte de communication avec le module de volant chauffant
U0230 : Perte de communication avec le module de porte arrière
U0231 : Perte de communication avec le module de détection de pluie
U0232 : Perte de communication avec le module de commande de détection d'obstacles latéraux à gauche
U0233 : Perte de communication avec le module de commande de détection d'obstacles latéraux à droite
U0234 : Perte de communication avec le module de rappel de commodité
U0235 : Perte de communication avec le régulateur de vitesse - Capteur de distance avant, Capteur unique ou centre
U0236 : Perte de communication avec le module de verrouillage de colonne
U0237 : Perte de communication avec le "Module de contrôle audio numérique C"
U0238 : Perte de communication avec le "Module de contrôle audio numérique D"
U0239 : Perte de communication avec le module de contrôle de piégeage « A »
U0240 : Perte de communication avec le module de contrôle de piégeage « B »
U0241 : Perte de communication avec le module de commande des phares "A"
U0242 : Perte de communication avec le module de commande des phares "B"
U0243 : Perte de communication avec le module de commande d'aide au stationnement "B"
U0244 : Perte de communication avec le module de commande du marchepied "A"
U0245 : Perte de communication avec le module de commande de divertissement avant
U0246 : Perte de communication avec le "module de commande de siège E"
U0247 : Perte de communication avec le "module de commande de siège F"
U0248 : Perte de communication avec le module accessoire distant
U0249 : Perte de communication avec le module de commande de divertissement arrière « B »
U0250 : Perte de communication avec le module de système de classification d'impact
U0251 : Perte de communication avec le module de commande du marchepied "B"

U0252 : Perte de communication avec le module de commande d'éclairage arrière « B »

U0253 : Perte de communication avec le module d'interface de protocole accessoire

U0254 : Perte de communication avec le module de démarrage à distance

U0255 : Perte de communication avec le module d'interface d'affichage avant

U0256 : Perte de communication avec le module d'interface des commandes avant "A"

U0257 : Perte de communication avec les commandes avant/module d'interface d'affichage

U0258 : Perte de communication avec l'émetteur-récepteur radio

U0259 : Perte de communication avec le module de commande de véhicule à usage spécial "A"

U0260 : Perte de communication avec le module de commutateur de commande de siège "A"

U0261 : Perte de communication avec le module de commutateur de commande de siège "B"

U0262 : Perte de communication avec l'amplificateur audio "B"

U0263 : Perte de communication avec le module de reconnaissance vocale

U0264 : Perte de communication avec le module de caméra arrière

U0265 : Code inexistant

.....à.....

U0285 : Code inexistant

U0286 : Perte de communication avec le dispositif anti-sabotage du radiateur

U0287 : Perte de communication avec le module de pompe à fluide de transmission

U0288 : Perte de communication avec le module de commande du convertisseur DC à AC "A"

U0289 : Perte de communication avec le module de commande du convertisseur DC à AC "B"

U0290 : Code inexistant

U0291 : Perte de communication avec le module de commande de changement de vitesse "B"

U0292 : Perte de communication avec le module de commande du moteur d'entraînement "B"

U0293 : Perte de communication avec le module de commande du groupe motopropulseur hybride

U0294 : Perte de communication avec le module de surveillance du contrôle du groupe motopropulseur

U0295 : Perte de communication avec le module de commande du convertisseur AC vers AC

U0296 : Perte de communication avec le module de commande de convertisseur AC/DC "A"

U0297 : Perte de communication avec le module de commande de convertisseur AC/DC "B"

U0298 : Perte de communication avec le module de commande de convertisseur DC à DC « A »

U0299 : Perte de communication avec le module de commande de convertisseur DC à DC « B »

U0300 : Incompatibilité logicielle du module de contrôle interne

U0301 : Incompatibilité logicielle avec ECM/PCM

U0302 : Incompatibilité logicielle avec le module de commande de transmission

U0303 : Incompatibilité logicielle avec le module de commande de boîtier de transfert

U0304 : Incompatibilité logicielle avec le module de commande de changement de vitesse "A"

U0305 : Incompatibilité logicielle avec le module de régulateur de vitesse

U0306 : Incompatibilité logicielle avec le module de commande d'injecteur de carburant

U0307 : Incompatibilité logicielle avec le module de commande des bougies de préchauffage

U0308 : Incompatibilité logicielle avec le module de commande de l'actionneur d'accélérateur

U0309 : Incompatibilité logicielle avec le module de commande de carburant alternatif

U0310 : Incompatibilité logicielle avec le module de commande de pompe à carburant

U0311 : Incompatibilité logicielle avec le module de commande du moteur d'entraînement

U0312 : Incompatibilité logicielle avec le module de contrôle de l'énergie de la batterie A

U0313 : Incompatibilité logicielle avec le module de contrôle de l'énergie de la batterie B

U0314 : Incompatibilité logicielle avec le module de commande d'embrayage à quatre roues motrices

U0315 : Incompatibilité logicielle avec le module de commande du système de freinage antiblocage

U0316 : Incompatibilité logicielle avec le module de contrôle de la dynamique du véhicule

U0317 : Incompatibilité logicielle avec le module de commande de frein de stationnement

U0318 : Incompatibilité logicielle avec le module de commande du système de freinage

U0319 : Incompatibilité logicielle avec le module de contrôle de l'effort de direction
U0320 : Incompatibilité logicielle avec le module de commande de direction assistée
U0321 : Incompatibilité logicielle avec le module de commande de suspension "A"
U0322 : Incompatibilité logicielle avec le module de commande de carrosserie
U0323 : Incompatibilité logicielle avec le module de commande du tableau de bord
U0324 : Incompatibilité logicielle avec le module de commande HVAC
U0325 : Incompatibilité logicielle avec le module de commande de chauffage auxiliaire
U0326 : Incompatibilité logicielle avec le module de commande de l'antidémarrage du véhicule
U0327 : Incompatibilité logicielle avec le module de contrôle de sécurité du véhicule
U0328 : Incompatibilité logicielle avec le module de capteur d'angle de braquage
U0329 : Incompatibilité logicielle avec le module de commande de colonne de direction
U0330 : Incompatibilité logicielle avec le module de surveillance de la pression des pneus
U0331 : Incompatibilité logicielle avec le module de commande de carrosserie "A"
U0332 : Incompatibilité logicielle avec le module de capteur d'accélération multiaxes
U0333 : Incompatibilité logicielle avec le module de commande de changement de vitesse "B"
U0334 : Incompatibilité logicielle avec la radio
U0335 : Incompatibilité logicielle avec le module de capteur de batterie hybride
U0336 : Incompatibilité logicielle avec le module de contrôle des contraintes
U0337 : Code inexistant

.....à.....

U0399 : Code inexistant
U0400 : Données non valides reçues
U0401 : Données non valides reçues de l'ECM/PCM "A"
U0402 : Données non valides reçues de TCM
U0403 : Données non valides reçues du module de contrôle de cas de transfert
U0404 : Données non valides reçues du module de commande de changement de vitesse "A"
U0405 : Données non valides reçues du module de régulateur de vitesse
U0406 : Données non valides reçues du module de commande d'injecteur de carburant
U0407 : Données non valides reçues du module de commande de bougie de préchauffage
U0408 : Données non valides reçues du module de commande de l'actionneur d'accélérateur
U0409 : Données non valides reçues du module de commande de carburant alternatif
U0410 : Données non valides reçues du module de commande de pompe à carburant
U0411 : Données non valides reçues du module de commande du moteur d'entraînement "A"
U0412 : Données non valides reçues du module de contrôle de l'énergie de la batterie "A"
U0413 : Données non valides reçues du module de contrôle de l'énergie de la batterie "B"
U0414 : Données non valides reçues du module de commande d'embrayage à quatre roues motrices
U0415 : Données non valides reçues du module de commande du système de freinage antiblocage (ABS)
U0416 : Données non valides reçues du module de contrôle de la dynamique du véhicule
U0417 : Données non valides reçues du module de commande de frein de stationnement
U0418 : Données non valides reçues du module de commande du système de freinage
U0419 : Données non valides reçues du module de contrôle de l'effort de direction
U0420 : Données non valides reçues du module de commande de direction assistée
U0421 : Données non valides reçues du module de commande de suspension "A"
U0422 : Données non valides reçues du module de contrôle du corps
U0423 : Données non valides reçues du module de commande de groupe de tableau de bord
U0424 : Données non valides reçues du module de commande HVAC
U0425 : Données non valides reçues du module de commande de chauffage auxiliaire
U0426 : Données non valides reçues du module de commande de l'antidémarrage du véhicule
U0427 : Données non valides reçues du module de contrôle de sécurité du véhicule

U0428 : Données non valides reçues du module de capteur d'angle de braquage

U0429 : Données non valides reçues du module de commande de colonne de direction

U0430 : Données non valides reçues du module de surveillance de la pression des pneus

U0431 : Données non valides reçues du module de contrôle du corps "A"

U0432 : Données non valides reçues du module de capteur d'accélération multiaxes

U0433 : Données non valides reçues du capteur de distance avant du régulateur de vitesse Capteur unique ou centre

U0434 : Données non valides reçues du module de contrôle de roulis actif

U0435 : Données non valides reçues du module de commande de direction assistée arrière

U0436 : Données non valides reçues de l'avant du module de commande différentielle

U0437 : Données non valides reçues de l'arrière du module de commande de différentiel

U0438 : Données non valides reçues du module de commande de frein de remorque

U0439 : Données non valides reçues du module de commande tout-terrain

U0440 : Code inexistant

U0441 : Données non valides reçues des informations de contrôle critique des émissions

U0442 : Données non valides reçues de l'ECM/PCM "B"

U0443 : Données non valides reçues du module de contrôle du corps "B"

U0444 : Données non valides reçues du module de contrôle du corps "C"

U0445 : Données non valides reçues du module de contrôle du corps "D"

U0446 : Données non valides reçues du module de contrôle du corps "E"

U0447 : Données non valides reçues de la passerelle (Gateway) "A"

U0448 : Données non valides reçues de la passerelle (Gateway) "B"

U0449 : Données non valides reçues de la passerelle (Gateway) "C"

U0450 : Données non valides reçues de la passerelle (Gateway) "D"

U0451 : Données non valides reçues de la passerelle (Gateway) "E"

U0452 : Données non valides reçues du module de contrôle des contraintes

U0453 : Données non valides reçues du module de commande du système de retenue supplémentaire latéral (SRS) gauche

U0454 : Données non valides reçues du module de commande du système de retenue supplémentaire (SRS) latéral droit

U0455 : Données non valides reçues du module du système de classification des occupants des dispositifs de retenue

U0456 : Données non valides reçues du module de contrôle de la température du liquide de refroidissement

U0457 : Données non valides reçues du centre d'information « A »

U0458 : Données non valides reçues du centre d'information « B »

U0459 : Données non valides reçues de l'affichage tête haute

U0460 : Code inexistant

U0461 : Données non valides reçues du module de contrôle d'alerte sonore

U0462 : Données non valides reçues du module de boussole

U0463 : Données non valides reçues du module d'affichage de navigation

U0464 : Données non valides reçues du module de commande de navigation

U0465 : Données non valides reçues du module de commande de prise de force (PTO)

U0466 : Données non valides reçues de l'arrière du module de commande HVAC

U0467 : Données non valides reçues du module de commande d'additif de carburant

U0468 : Données non valides reçues du module de commande de pile à combustible

U0469 : Données non valides reçues du module de commande de démarreur/générateur

U0470 : Code inexistant

U0471 : Données non valides reçues du « Capteur du système de retenue A »

U0472 : Données non valides reçues du « Capteur du système de retenue B »

U0473 : Données non valides reçues du « Capteur du système de retenue C »

U0474 : Données non valides reçues du « Capteur du système de retenue D »

U0475 : Données non valides reçues du « Capteur du système de retenue E »

U0476 : Données non valides reçues du « Capteur du système de retenue F »

U0477 : Données non valides reçues du « Capteur du système de retenue G »

U0478 : Données non valides reçues du « Capteur du système de retenue H »

U0479 : Données non valides reçues du « Capteur du système de retenue I »

U0480 : Données non valides reçues du module de prétensionneur de ceinture de sécurité « B »

U0481 : Données non valides reçues du module de commande d'éclairage automatique

U0482 : Données non valides reçues du module de commande de nivellement des phares

U0483 : Données non valides reçues de l'avant du module de commande d'éclairage

U0484 : Données non valides reçues du module de commande d'éclairage arrière « A »

U0485 : Données non valides reçues de la radio

U0486 : Données non valides reçues du module de commande d'antenne

U0487 : Données non valides reçues de l'amplificateur audio "A"

U0488 : Données non valides reçues du module lecteur/changeur de disque numérique « A »

U0489 : Données non valides reçues du module lecteur/changeur de disque numérique « B »

U0490 : Données non valides reçues du module lecteur/changeur de disque numérique « C »

U0491 : Données non valides reçues du module lecteur/changeur de disque numérique « D »

U0492 : Données invalides reçues de la télévision

U0493 : Données non valides reçues d'un ordinateur personnel

U0494 : Données non valides reçues du "Module de commande audio numérique A"

U0495 : Données non valides reçues du "Module de commande audio numérique B"

U0496 : Données non valides reçues du module récepteur de divertissement par abonnement

U0497 : Données non valides reçues du module de commande de divertissement arrière « A »

U0498 : Données non valides reçues du module de commande téléphonique

U0499 : Données non valides reçues du module de commande télématique

U0500 : Données non valides reçues du "Module de commande de porte A"

U0501 : Données non valides reçues du "Module de commande de porte B"

U0502 : Données non valides reçues du "Module de commande de porte C"

U0503 : Données non valides reçues du "Module de commande de porte D"

U0504 : Données non valides reçues du "Module de commande de porte E"

U0505 : Données non valides reçues du "Module de commande de porte F"

U0506 : Données non valides reçues du "Module de commande de porte G"

U0507 : Données non valides reçues du module de commande supérieur rabattable

U0508 : Données non valides reçues du module de commande de toit mobile

U0509 : Données non valides reçues du « module de commande de siège A »

U0510 : Données non valides reçues du « module de commande de siège B »

U0511 : Données non valides reçues du « module de commande de siège C »

U0512 : Données non valides reçues du « module de commande de siège D »

U0513 : Données non valides reçues du module de capteur de taux de lacet

U0514 : Données non valides reçues du module de commande miroir

U0515 : Données non valides reçues de l'activation de la fonction à distance

U0516 : Données non valides reçues de "Interrupteur de porte A"

U0517 : Données non valides reçues de "Interrupteur de porte B"

U0518 : Données non valides reçues de "Interrupteur de porte C"

U0519 : Données non valides reçues de "Interrupteur de porte D"

U0520 : Données non valides reçues de "Interrupteur de porte E"

U0521 : Données non valides reçues de "Interrupteur de porte F"

U0522 : Données non valides reçues de "Interrupteur de porte G"

U0523 : Données non valides reçues du "Moteur de fenêtre de porte A"

U0524 : Données non valides reçues du "Moteur de fenêtre de porte B"
U0525 : Données non valides reçues du "Moteur de fenêtre de porte C"
U0526 : Données non valides reçues du "Moteur de fenêtre de porte D"
U0527 : Données non valides reçues du "Moteur de fenêtre de porte E"
U0528 : Données non valides reçues du "Moteur de fenêtre de porte F"
U0529 : Données non valides reçues du "Moteur de fenêtre de porte G"
U0530 : Code inexistant
U0531 : Données non valides reçues du module de porte arrière
U0532 : Données non valides reçues du module de détection de pluie
U0533 : Données non valides reçues du module de commande de détection d'obstacle latéral gauche
U0534 : Données non valides reçues du module de commande de détection d'obstacles latéraux droit
U0535 : Données non valides reçues du module de rappel de commodité
U0536 : Données non valides reçues du module de capteur d'accélération latérale
U0537 : Données non valides reçues du module de verrouillage de colonne
U0538 : Données non valides reçues du "Module de commande audio numérique C"
U0539 : Données non valides reçues du "Module de commande audio numérique D"
U0540 : Données non valides reçues du module de contrôle de piégeage « A »
U0541 : Données non valides reçues du module de contrôle de piégeage « B »
U0542 : Données non valides reçues du module de commande des phares "A"
U0543 : Données non valides reçues du module de commande des phares "B"
U0544 : Données non valides reçues du module de commande d'aide au stationnement "B"
U0545 : Données non valides reçues du module de commande du marchepied "A"
U0546 : Données non valides reçues de l'avant du module de commande de divertissement
U0547 : Données non valides reçues du "module de commande de siège E"
U0548 : Données non valides reçues du "module de commande de siège F"
U0549 : Données non valides reçues du module accessoire distant
U0550 : Code inexistant
U0551 : Données non valides reçues du module du système de classification d'impact
U0552 : Données non valides reçues du module de commande du marchepied « B »
U0553 : Données non valides reçues du module de commande d'éclairage arrière « B »
U0554 : Données non valides reçues du module d'interface de protocole accessoire
U0555 : Données non valides reçues du module de démarrage à distance
U0556 : Données non valides reçues du module d'interface d'affichage avant
U0557 : Données non valides reçues du module d'interface des commandes avant « A »
U0558 : Données non valides reçues des commandes avant/module d'interface d'affichage
U0559 : Données non valides reçues de l'émetteur-récepteur radio
U0560 : Code inexistant
U0561 : Données non valides reçues du module de commutateur de commande de siège "A"
U0562 : Données non valides reçues du module de commutateur de commande de siège "B"
U0563 : Données non valides reçues de l'amplificateur audio "B"
U0564 : Données non valides reçues du module de reconnaissance vocale
U0565 : Données non valides reçues du module de caméra arrière
U0566 : Code inexistant
.....à.....
U0586 : Code inexistant
U0587 : Données non valides reçues avec le dispositif anti-sabotage du radiateur
U0588 : Données non valides reçues du module de pompe à fluide de transmission
U0589 : Données non valides reçues du module de commande du convertisseur DC à AC « A »
U0590 : Code inexistant

U0591 : Code inexistant

U0592 : Données non valides reçues du module de commande de changement de vitesse "B"

U0593 : Données non valides reçues du module de commande du moteur d'entraînement "B"

U0594 : Données non valides reçues du module de commande du groupe motopropulseur hybride

U0595 : Données non valides reçues du module de surveillance de la commande du groupe motopropulseur

U0596 : Données non valides reçues du module de commande du convertisseur AC vers AC

U0597 : Données non valides reçues du module de commande du convertisseur AC vers DC « A »

U0598 : Données non valides reçues du module de commande du convertisseur AC vers DC « B »

U0599 : Données non valides reçues du module de commande du convertisseur DC à DC « A »

U0600 : Code inexistant